

**Für alle MODUL 1000 Schlösser und Dreh-
oliven, mit 1x Klappschlüssel, schwarz
und 1x Standardschlüssel**

For all MODUL 1000 locks and turn handles,
with 1x flap key, black and 1x standard key

**Material: Zylinderkern aus Zamak, Schlüssel
aus Messing vernickelt**

Core in zinc alloy, keys in brass nickel plated

1 / 50

**Schlüssel und Zylinderkern sind
mit Schließnummer geprägt**
The key code is marked on keys
and on cylinder core

Schließung / Closure	Art. No.
A001- 200	1021.061
A201- 400	1021.261
A401- 600	1021.461
B601- 800	1021.661
B801-1000	1021.861

Montage / Installation




1.
**Der Zylinderkern wird mit dem Originalschlüssel leicht
schräg direkt in das Schlossgehäuse eingesetzt.**
With original key the cylinder core can be easily inserted
directly into the lock housing.


Hauptschlüssel, Generalhauptschlüssel und Demontageschlüssel

For master key, grand master key and removal
key


Entnahme / Removal



1.
**Führen Sie den Demontageschlüssel
in den Zylinderkern ein.**
Insert the removal key into the cylinder.



2.
**Dieser löst den Zylinderkern
vom Gehäuse.**
This releases the cylinder core
from the housing.



3.
**Ziehen Sie den Zylinderkern
mit dem Demontage-
schlüssel aus dem Gehäuse.**
Remove the cylinder core with
the removal key from the
housing.